



Manual de usuario  
**Mando a distancia  
universal**





# Índice

1. El mando a distancia .....	2
1.1. Configuración del mando a distancia como mando universal .....	3
2. Tabla códigos configuración mando universal .....	5

# 1. El mando a distancia


Tu nuevo mando a distancia tiene nuevas funciones que te permiten acceder fácil y rápidamente a todos los contenidos y navegar por el menú de **tedi**.






# 1.1. Configuración del mando a distancia como mando universal

Para configurar tu mando de **telecable** como mando a distancia universal y poder controlar así las funciones básicas de tu TV (encendido y apagado, control de canales, control de volumen y teclado numérico), debes realizar los siguientes pasos:


**Con tu equipo *tedi* y el televisor encendidos:**

**Paso 1:** Pulsa la botón  del mando.



**Paso 2:** Mantén pulsado los botones  y  unos segundos hasta que el anillo luminoso del botón  parpadee dos veces. De esta manera, el mando estará preparado para iniciar el proceso de identificación con tu TV.

**Paso 3:** Busca en el listado de códigos del TV, disponible en nuestra web **telecable.es**, los códigos de 5 dígitos asociados a tu TV e introdúcelos secuencialmente. Tras introducir el código debes comprobar que tu TV funciona correctamente con el mando de **telecable**. Para ello prueba a subir/bajar el volumen o a cambiar de canal en tu TV utilizando este mando. Una vez que identifiques cual es el código que activa el "modo televisión" ya no será necesario probar con el resto de códigos de la lista.

A partir de ahora, **para controlar tu equipo *tedi*** (cambiar de canal, acceder al menú,...) debes tener pulsado previamente el botón .

**Para controlar tu televisor** (apagar/encender, subir el volumen,...) debes tener pulsado el botón .

Como hemos visto previamente puedes tener conectado tu equipo **tedi** y tu televisor a través de un cable HDMI. Para seleccionar la fuente de entrada de **tedi** en tu televisor debes haber configurado tu mando a distancia como mando universal, como se explica en el punto anterior.

Una vez hayas configurado el mando puedes cambiar la fuente de entrada de la TV. Primero pulsa el botón  para controlar las funciones de tu televisor y posteriormente pulsa el botón  del mando a distancia, tantas pulsaciones como sean necesarias, para situarte en la entrada de señal de **tedi**. Esta función también es muy útil en el caso que dispongas de DVD, consola o cualquier dispositivo externo conectado a tu televisor, ya que con el mando de **telecable** podrás seleccionarlo sin necesidad de otro mando adicional.

## 2. Tabla códigos configuración mando universal

TV	CÓDIGOS
<b>1ONE</b>	01130
<b>3B TECH</b>	01233 01015
<b>A.H.B. TVISION</b>	02089
<b>A.R. SYSTEM</b>	05035 05039 02065
<b>ACCENT</b>	05035 06002
<b>ACCUPHASE</b>	02065
<b>ACEC</b>	02106 01102 01104 01110 01114
<b>ACOUSTIC SOLUTIONS</b>	01218 02065
<b>ACTINA</b>	02013
<b>ACTION</b>	09013 09001 04008
<b>ACURA</b>	04008
<b>ADB</b>	01174
<b>ADL</b>	01264 01015
<b>ADMIRAL</b>	01093 17001
<b>ADR</b>	01024
<b>ADVENT</b>	01043
<b>ADYSON</b>	05039 16005 10001
<b>AEA</b>	02106
<b>AEG</b>	01050 01138 01141 01142 20002 05045 05046 02065 02008 02101

TV	CÓDIGOS
AG	01024 05045 02108 18005
AGASHI	05035 05039 02065 02106 10001 08023
AGATH	01299
AGFAPHOTO	01196
AGNETA	20008 20009
AIKO	02065 02106 10001 04008
AIM	01105 01150 05045 05026 05027 02065 02106 03021
AIRIS	01203 01247 01249 01250 01251 01254 01256 01257 01258 01259 02065
AIRON	01271
AIWA	01271 18004
AKAI	01024 01141 01105 01150 01029 01041 01098 01099 01100 01101 01133 01134 01229 01282 01282 01309 01314 05035 05039 05045 05046 05026 05027 05011 05014 14001 14002 14003 14004 14006 14005 02065 02013 02008 02108 02001 02060 02061 02062 02117 09013 10002 10003 10001 03025 03027 03029 18005 08029 07018 07019
AKARI	01051
AKI	02065 02101
AKIBA	09013 09011 03010
AKIOS	02065
AKIRA	01138 01196 01150 01259 01216 01219 01224 05029 02065 03024 12011 18005
AKITA	01042 07020
AKITO	02065
AKTRON	09003
AKURA	05035 05039 02065 02106 02108 09013 09001 04008 03025 03017 07009
ALBA	01034 01103 01140 05026 05027 16006 02065 02008 02108 02001 02064 09013 09001 09011 04008 04001 39001 03017

TV	CÓDIGOS
<b>ALBIRAL</b>	01013 05035 05039 16008 02065 02106 02060 03050
<b>ALBRECHT</b>	01251
<b>ALIEN</b>	02065
<b>ALL TEL</b>	01024 01105 01271 01140 01320 25001
<b>ALLORGAN</b>	09001
<b>ALLSTAR</b>	02065
<b>ALPHATRONICS</b>	01327
<b>ALTEK</b>	01138 01203 01229 01320 01025 01094 01095 01096 01245 01246 02108 09003 09002
<b>ALTUS</b>	02013 02108
<b>AMBIANCE</b>	01106
<b>AMCOL</b>	02065 02106
<b>AMEX</b>	02065
<b>AMITECH</b>	01199
<b>AMOI</b>	01195
<b>AMPLIVISION</b>	03002 07006
<b>AMSTRAD</b>	01130 01142 01247 01250 01256 01140 01004 01137 01221 01294 01032 01298 05035 05039 05026 05027 05040 02065 02008 09003 03025
<b>ANDERIC REPLACEMENT</b>	11013 01142 01294 02065 21003 26004
<b>ANEX</b>	16004 02065 02060
<b>ANGLO</b>	05035 05039
<b>ANIS</b>	05035 07017
<b>ANITECH</b>	05039 02065 02106 02001 09003 09011 04008 03032 06002
<b>ANSONIC</b>	05035 02065 02106 04008 03032 07006 07017
<b>ANTARES</b>	01277
<b>ANTECNO</b>	09001



TV	CÓDIGOS
AOB	01025 01188 01190 30006
APACHI	05027
APEX	01032
ARCELIK	02065 02108 03024 07020
ARDEM	02065 02108 03024 07020 07017
ARENA	02065
ARGENTINA	23001 01218 01142 01247 01011 01017 01129 01032 05035 05009 05022 05023 05031 05073 02065 02027 02030 02033 21003 21001 09003 04008 04004 04029 04003 03010 18005 15003
ARGOS	02108
ARTAX	01203
ART-TECH	02065 02106 02101 04008
ASA	07003 07004
ASANO	01138 01314
ASARO	01314
AS-BERG	02065 02106 02028 03032 06002 06001
ASORA	05035 09013 04008
ASPECT	05066
ASTRA	01150 01032 05046 05027 05029 05047 02065 02061 02028 09013 09003 09001 04008 03021 03030 12005
ASUKA	05035 05039 02065 09013 09001
ASUS	01028
ATAKI	09003 04008
ATLANTIS	09013
ATORI	04008
AUDINAC	05008 05074
AUDIOLA	01138 01141 01250 01098 01316 01319

TV	CÓDIGOS
AUDIOSONIC	16005 16006 16008 16004 02065 02108 02001 09013 09001 04008 03027 03024 03032 07020 07017 07029
AUDIOTON	16008 04008
AUDIOVOX	05022
AUREX	02065
AURORA	04002
AUSIND	06001
AUTOVOX	01141 01203 01271 01109 05045 05046 16005 16008 02065 02008 02101 02001 09003 09002 03007 03008 06002 13002
AUX	01032
AVERMEDIA	01108 01147
AVEST	01147 18005
AVIOUS	01282 01204
AWA	01138 01197 01222 02065 04008 04030 15004
AWATRON	04008
AXANE	02065
AXEN	01141 01291
AXION	05027 02065 02106 04008 03018
AXON	02108 18005
AXXENT	02065
AYA	01138 02008
BAIRD	01105 03029
BANG & OLUFSEN	02001
BASIC LINE	01105 02065 02008 02108 09013 09003 09001 04008 04030 04003 03010 03024 03017
BAUER	05045 02065 02106 31009 03021
BAUMATIC	05035

TV	CÓDIGOS
<b>BAUR</b>	11001 11002 11009 01133 01134 01032 02089 02065 02106 02001 02033 02002 04008 04003 07018 07001 07002
<b>BAZIN</b>	01042 16009 02065 03027
<b>BBK</b>	01027 01236 16009
<b>BEAUMARK</b>	01218
<b>BEKNTTEKNIK</b>	01133 07006
<b>BEKO</b>	01142 02065 02013 02108 03024 03035 07009 07006 07017
<b>BELSON</b>	01130 01138 01319 01118 01119 01120 01121 01122 02065 02008
<b>BELSTAR</b>	02065
<b>BENNET</b>	02065
<b>BENQ</b>	01146
<b>BENSTEN</b>	01130 01024 01140 01137 02049
<b>BEON</b>	02065 03018
<b>BEOND</b>	01256 02065
<b>BERKENP</b>	02065
<b>BEST</b>	05045 02065 03027 07007
<b>BEST BUY</b>	01099 01106
<b>BESTAR</b>	05027 02065 02106 02001 04008 07006 07017
<b>BIAZET</b>	02065
<b>BIFONIC</b>	04008
<b>BIGSTON</b>	05035 04008 04030
<b>BLACK DIAMOND</b>	02065
<b>BLACK TV</b>	01335 02129
<b>BLACKSTAR</b>	09013
<b>BLACKTRON</b>	09013 09003 04008
<b>BLACKWAY</b>	09013 09003 03010 07002

TV	CÓDIGOS
<b>BLAUPUNKT</b>	01203 01249 02065 02070 03010 06004 07018 07001 07002 07012 07015
<b>BLAUREN</b>	07002
<b>BLOOM</b>	01130 01229 01282 01320 01025 01120 01023 01005 01113 05045 02065 02008 09002 09005 04017 04006
<b>BLUE WORLD</b>	03010
<b>BLUEH</b>	01137 01170
<b>BLUESKY</b>	28001 01203 01115 01116 01117 01231 01032 30006 05035 05045 02065 02008 02108 02117 02048 02109 09013 09001 04001 39001 03024 03017 03035
<b>BLUETECH</b>	01141 01259 01306 01307
<b>BLUETINUM</b>	01249
<b>BOGO</b>	01259
<b>BOIGLE</b>	01221 01239
<b>BOMAN</b>	01311 05045
<b>BONDSTEC</b>	16008
<b>BONSTEC</b>	04008
<b>BOSS</b>	05035 03035
<b>BOSTON</b>	13001
<b>BOTECH</b>	01184
<b>BPL</b>	01105 01134 02065
<b>BQS</b>	02047
<b>BRAND</b>	02047
<b>BRAND MAWELL</b>	01231
<b>BRANDT</b>	01138 01025 01015 30006 02065 03035 03003 12003 12001 12005
<b>BRANIFF</b>	04003
<b>BRAUN</b>	03032
<b>BRAVIS</b>	03032

TV	CÓDIGOS
<b>BRENDSTAR</b>	04008
<b>BRIGMTON</b>	02001
<b>BRIMAX</b>	01142 01203 01023 01248
<b>BRINKMANN</b>	02065
<b>BRIONVEGA</b>	01093 16001 02065 02001 03004 03022 03040 13002
<b>BROKLINE</b>	04004
<b>BROKSONIC</b>	02065 18001
<b>BRONDI</b>	01319
<b>BROTHER</b>	01218 01150 05035 02065 02060 02061 02049 02050 04008
<b>BROTHERS</b>	05045 02049 02130
<b>BROWN</b>	05084
<b>BRUNS</b>	17001 02065 09013 04008 03032 03001 03011 12003 07017
<b>BSR</b>	01034
<b>BTC</b>	09013
<b>BUSH</b>	01105 01229 01034 01188 05027 02065 02008 02108 02048 09013 09001 04008 04001 04028 04005 39001 03029 03017 03019 18016 15003
<b>BUTTERFLY</b>	02065
<b>CADMOS</b>	04008
<b>CAGLAR ELEKTRONIK</b>	11002 11009 01218 01024 01141 01142 01150 01291 01027 01179 01180 01181 01182 01183 01185 01032 30006 20008 05045 05027 17001 17002 02065 02013 02008 02108 02001 02117 02033 02049 02079 02080 04008 03024 03017 03030 12005 26004 07006 07017 07002 07015 07027 07028
<b>CAHORS</b>	02115
<b>CALIBRA</b>	02115
<b>CAMERON</b>	01099 02115
<b>CAMPER</b>	02065 03024 07017

TV	CÓDIGOS
CANCA	01130
CANON	18005
CANTECH	02133
CANTON	09013
CAPSONIC	05035 02065
CARAD	05011 02065
CARAT	03010
CARENA	02065 09001 03010 08041
CARREFOUR	11002 01042 30006 02065 02033 12003 08032 07018 07002
CARTEL	05045
CASCADE	02065 04008
CASINO	03006
CASIO	02065 02101 03020
CASTLE	02065
CAT	01203 01121 01031 01135 05034 25001
CATHAY	02065
CBM	06002 06003 07009
CCE	02065 02030
CDV	01247 01319 01122 01023 01306 01039 01151 01152 01295 05048
CEBIS	03032
CEEM	02108
CELESTIAL	01032
CELINT	08022
CELSIOR	08022
CENTRUM ARIES	17002
CENTURION	02065

TV	CÓDIGOS
CENTURY	08022
CGE	02065 02101 04008 08041 08022 08034 08035 06002 07009
CGM	05035 02065 09003 09011 04008 03017 07009 07006 07017
CGV	01226
CHAMELEON	01193
CHANGHONG	01218 01138 01032 02065
CHINA	02065
CHINA TV	02065
CIE	02065 09013 09001 04008 04030
CIHAN	05035 02065 04008 08034 08040
CIMLINE	01034 09001 04008
CINEMA	02065
CINEX	05045 02065
CITIZEN	01017
CITTA MERCATO	11002 02065 12003
CITY	04008
CLARITRONIC	07006
CLARIVOX	02065 02001 03027 03002 03020 08041
CLASS	01343 01342 01350 01331 02137 02144 02145 02142 03063
CLASSIC	01363 02078 02140 31010 03057
CLAYTON	02065 27004 08034
CLINTON	04008

## CM REMOTES

28001 11003 01130 01102 01104 01110 01114 01218 01093  
 01024 01043 01050 01138 01141 01142 01299 01196 01203  
 01247 01249 01250 01254 01256 01259 01271 01041 01098  
 01099 01100 01133 01134 01229 01282 01051 01219 01042  
 01034 01140 01320 01025 01095 01096 01106 01199 01195  
 01004 01137 01221 01188 01028 01319 01204 01120 01122  
 01146 01023 01005 01113 01163 01165 01170 01115 01116  
 01117 01231 01306 01239 01311 01135 01151 01152 01054  
 01055 01056 01057 01058 01059 01060 01061 01062 01063  
 01064 01065 01066 01067 01068 01069 01070 01072  
 01073 01074 01075 01076 01077 01078 01079 01081 01082  
 01083 01084 01085 01086 01087 01088 01089 01090 01091  
 01092 01314 01032 01053 01298 30006 20008 05035  
 05045 05027 05066 05024 05025 14001 17001 17002  
 02065 02013 02008 02101 02108 02001 02060 02117  
 02064 02033 02028 02002 02048 02047 02037 02038  
 02039 02040 02041 21003 21002 35001 36002 09013  
 09003 09005 09001 09012 04008 04001 04030 04028  
 04005 04006 04007 25001 39001 03027 03029 03010  
 03024 03017 03050 03002 03032 03035 03004 03019  
 03006 03012 03013 03014 03015 12003 12001 12005  
 12006 12007 26004 18005 08041 08022 08034 08035  
 08040 08011 08012 08013 08014 08015 08016 08017  
 08018 08019 08020 08021 07018 07009 07006 07017  
 07003 07001 07002 07007 07012 07015 07028 07016  
 15004 15003

## COBRA

01340 05045

## COLORTAC

01108

## COLUMBIA

02001 02107

## COLUMBUS

02065

## COMACROWN

09013

## COMELEC

02065

## COMET

01005 05045 02065 02048 09013

## COMPUTRON

05027 02065 04008

## CONCORDE

04008 08041

## CONDOR

05035 02065 09003 04008 03004 03068 03059 18015  
08041 08015 06002 07009

## CONNEXIONS

11002 01032 17001 02065 12003

## CONRAC

03035



TV	CÓDIGOS
CONRAD	02065
CONTEC	05035 02065 09013 09003 04008 15004 15003
CONTEX	09001
CONTI M.	02065 03024
CONTINENT	01065 02065 09013 07016
CONTINENTAL	02065 02060 04001 12005 08015
CONTINENTAL EDISON	30006 05045 02065 04001 03003 12003 12001 12005
COSMEL	02065 04008 03027
COSMOS	01134 05045 02065 09013 04008 03042
CPR-TEC	01128
CRC	02106 02001
CROSLEY	08022 08040 06002
CROSSWOOD	02065 02008
CROWN	01150 01134 01055 05035 02065 02008 02101 02108 02001 02033 02049 09013 04008 04001 04030 03024 03017 03032 03035 03012 03049 08022 08034 06002 07006 07017
CROWN MUSTANG	01011 01017 02065 03010 03035
CRYSTAL	02065 02106 02001 08041 07017
CRYSTALVISION	01282
CS ELECTRONICS	09013 09001
CTC CLATRONIC	05035 05045 05027 02065 02008 02108 02028 02047 09013 09003 09001 04008 03032 03004 03012 08022 08034 08015 06002 07009
CTT	08022
CURSA	39001
CURTIS	01122 02070
CYBERCOM	02065

TV	CÓDIGOS
CYBERTRON	09013
CYMATIC	08041
CYV	02065
DAENYX	05022
DAEWOO	28001 23001 01271 01282 01120 01163 01115 01056 01273 05045 05023 05073 05024 02065 02013 02108 02001 02064 02028 02038 02067 09013 04008 04030 04028 04005 04007 04003 03029 03010 03024
DAEYOUNG	02065
DAICHI	02065 04008
DAINICHI	09013
DALMAN	05045 02064
DANSAI	01134 05045 02065 39001
DANTAX	02065 02008 02101 02108 03024
DATRONIC	04008
DATSUN	04003
DATSURA	01134
DAVOS	11013 11002 01218 01142 01247 01133 01134 01017 01129 01009 01032 30006 05035 05009 05022 05023 05073 17001 02065 02001 02109 21003 21001 04008 04029 04002 04003 03035 12007 26004 18004 18001 07002 07005 15001 15002
DAWA	02065 04008
DAYTECK	01282
DAYTEK	01011 05022 02065
DAYTON	01254
DAYTRON	02065 04008 04030 04027 04013
DCE	02065 02108
DE DIETRICH	09003
DE GRAAF	02065

TV	CÓDIGOS
DECTRON	01282
DEITRON	02065
DEK	03029
DELL	35001
DELTA	02065
DELTON	02065 02108
DENKO	05035
DENVER	01196 01247 01249 01250 01224 01163 01165 01300 01301 02065 02101 09011 04008
DESMET	01133 02065 02001 04008 03002 27004 08034 08015 08016 08031
DEWO	09011
DGM	01141
DIADEM	08012
DIAMANT	02065
DIAMOND	01011 01145 02065 04008 04030 04009 04010 03030 18005
DIBOSS	02065
DICRA	01138 01249 01250 01316 01319 01122 01058 01092 01314 01032
DIFFE	01057
DIGATRON	02065
DIGIFUSION	02108 03035
DIGIHOME	02065 02008
DIGILINE	02065
DIGILOGIC	02008
DIGINIUM	02065
DIGITAL	01042
DIGITAL DEVICE	01258 04017 04024

TV	CÓDIGOS
<b>DIGITEK</b>	01203 01115
<b>DIGITOR</b>	02065 04008
<b>DIGITREX</b>	01079
<b>DIGIX</b>	01282 04028 04016
<b>DIK</b>	05035 02065 08041
<b>DIKOM</b>	01249 01250 01259 01098 01099 01316 01319 01122 01023 01311 01080 01314 01298 02008
<b>DINASTY</b>	02065 04008 04030
<b>DISCOVERY</b>	18003
<b>DISTAR</b>	02065 09011
<b>DITRON</b>	04030
<b>DIUNAMAI</b>	01259 01098 01137 01059 01038 01308 01032
<b>DIVERSEN</b>	36002
<b>DIXI</b>	02065 04008 03049
<b>DK DIGITAL</b>	02098
<b>DM TECH</b>	01224 01106 01057 01323 02039
<b>DMTECK</b>	02065
<b>DOMEOS</b>	02065 03017 08034
<b>DOMOH</b>	02065 02060
<b>DORIC</b>	08022
<b>DPM</b>	01024 01050 01203 01248 01181 01033 05045 02065 02108 02049
<b>DREAMVISION</b>	03013
<b>DRION RENT S.A.</b>	48001 48002 48003 48004 48005 48006
<b>DRS</b>	05035
<b>DSM</b>	20008
<b>DTS</b>	02065 04008 07041 07041

TV	CÓDIGOS
<b>DUAL</b>	01218 01138 01106 05045 17002 02065 02106 02008 02101 02108 02001 02117 02048 04008 04030 03024 03017 03019 08041 08022 08034 08035 08012 08019 07041 08018
<b>DUMONT</b>	02065 02060 03032 08022 07003 07016
<b>DUNAI</b>	08041
<b>DURABRAND</b>	02065 02108 02117 09007
<b>DUX</b>	02001 02028
<b>D-VISION</b>	01050 02065 04028
<b>DYNAMIC</b>	04008 03015
<b>DYNATRON</b>	02106 02028
<b>DYON</b>	02106
<b>EA</b>	11003
<b>EASY LIVING</b>	11003 01043 01203 01249 01259 01229 01282 01320 01095 01137 01121 01023 01005 01113 01311 01060 01061 01062 01091 01149 01321 05045 02065 02108 02048 02040 09002 09005 09012 09011
<b>EASYWEB</b>	01312
<b>ECCO</b>	18003
<b>ECHO</b>	05045
<b>ECHOSTAR</b>	02065 04008
<b>ECO LINE</b>	02065
<b>ECRON</b>	01100 01023 01163 02065
<b>EDAN LINE</b>	02065
<b>EDISION</b>	01341
<b>EDISON MINERVA</b>	04001 03030
<b>EF COMPONENTES</b>	23001 23006 11013 11002 01218 01142 01105 01133 01017 01009 01228 01032 30006 20008 05022 05023 05073 05065 17001 02065 02033 36002 04030 04015 12007 26004 18004 07002 07015
<b>EGI</b>	11002

TV	CÓDIGOS
<b>EI</b>	02008 07009 07006 01043 01203 01249 01259 01229 01282 01320 01094 01095 01121 01023 01005 01311 01248 01060 01061 01062 01091 01321 05045 02065 02108 02040 09003 09005 09001 09012
<b>ELBE</b>	01093 01203 01282 01316 01248 01065 01132 01326 02065 02008 02108 02064 02033 02048 02047 03004 03009 07016
<b>ELECTRA</b>	28001 05035 02065 04008
<b>ELECTRIC. CO.</b>	02065
<b>ELECTRO TECH</b>	04008
<b>ELECTRONIA</b>	02008
<b>ELECTRONICS</b>	05035 16008
<b>ELEKTA</b>	05035 02065 02106 02001 02063 09003 04008 04030
<b>ELEKTROMER</b>	11001 11002 11009 01024 01141 01180 01035 01032 30006 20008 05035 17001 17002 02065 02008 02101 02001 02117 02033 02079 02080 04008 39001 03017 03030 03015 12003 18005 07002 07015
<b>ELEKTRONIKA</b>	02065 07006 07007
<b>ELEKTRONSKA IND.</b>	02065
<b>ELEMIS</b>	02065 07017
<b>ELENBERG</b>	54005 02109
<b>ELFUNK</b>	02065 02008
<b>ELG</b>	02065
<b>ELIN</b>	02065 02001 04008 07003 07041
<b>ELINLUX</b>	02065
<b>ELITE</b>	05035 05073 02065 02049 09013 18005 18003
<b>ELLEVISION</b>	05035
<b>ELLIES</b>	01098
<b>ELMAK</b>	02065
<b>ELMAN</b>	02065 03032
<b>ELSAY</b>	01032 02065 02106

TV	CÓDIGOS
ELTA	05035 02065 04008
EL-TECO	09005
ELVA	04008
E-MAX	01282 05045
EMERSON	01218 01296 05027 05084 16006 16008 02065 02101 02001 02060 03027 03017 03032 06002 07006 07017
E-MOTION	05045
EMPIRE	05094 16005 02065
EMPRESX	01237
ENGEL	01107 01223 03009
ENIE	02065
ENZER	01150 05045 05049 02061
EPLUTUS	05049
ERC	18005
ERGO CLASS	01099 02054
ERISSON	01150 01203 01245 01152 01091 01223 01006 01032 05045 05034 02065 02101 02062 02048 02109 02007 03030 18005 18002
ESC	01105 02065 02028
ESSENTIEL	02045
ESTELLE	02028
ETON	04008
ETRON	05027 05094 02065 04008 04012 04021
EUREKA	05035 02065 04008
EUROCOM	01042
EUROFEEL	05035 02065
EUROLINE	02065 03005
EUROMAN	05035 02065 02001 04008 07017 07007

TV	CÓDIGOS
EUROPA	02060 04008
EUROPHON	16005 16006 02065 03032 03034
EUROSOUND	01250
EUROSTATUS	02065
EUROTRONIC	02060
EUROVISION	02065 02008 03010
EVELUX	02065
EVERGOLD	04001
EXCEL	02065
EXCLUZIT	02065
EXEAL	05035
EXON	02108 03024
EXPERT	03007 03006 03034 07041
EXQUISIT	02065
EXTERITY	01176
EZT	02065 04030
F & U	01004
F & J	01196
F&U	01138 01196 01144 01153 02065 02008
F.E.T.	01313
FA	05027
FAGOR	05035 02065 04008
FAIR MATE	01141 05035
FAIRMOST	04008
FAIRTEC	28001 01254 01027 01066 01074 01157 20002 02065
FALCON	04008
FAMILY LIFE	02065



TV	CÓDIGOS
FELIX	01050 01293 01032 05035 05027 02101 02108 09013
FENNER	01140 01137 01303 05050 02065 02008 02001 09003 04008 04030 03010 07007
FERGUSON	01063 30006 30004 02065 12003 12006 12007
FERRI	02108
FIDELIS	02065 04008
FIDELITY	05027 16005 02065 02002 09013 04008 12003
FILSAI	04008
FINLANDIA	01105 12003
FINLUX	05045 49001 14001 14002 14004 14006 02065 02106 02008 02108 02037 02038 02012 04008 03029 03032 03004 03034 06002 07003
FIRST LINE	28001 01105 01042 01115 16005 02065 02106 02008 02108 02001 02117 02064 02028 02002 04008 04030 03029 03010 03017 03035 03004 03041 03048 12003
FISHER	01105 01134 01081 01297 05009 16005 02065 03019 03048 07006 07003 15004 15003 15002
FLEURANCE	39001
FLINT	01099 01065 01084 01186 05035 02065 09003 03010
FLORISTAL	05035
FNR	03032
FOCUS	02065
FOJTECH	02065
FORCE	01318 02008
FORMENTI	05035 02065 02106 02001 02060 04008 04030 03051 07009
FOX	01259
FRABA	02065
FREDIKSON	02065
FREE WAVE	01107

TV	CÓDIGOS
FRIAC	02065 03032
FRONTECH	16008 04008
FS SOUND	04008
FT	02065 07002 07028
FUEGO	03043
FUJI	02065 09003
FUJI SOUND	09003
FUJIDINKI	01255
FUJITECH	02023 02105
FUJITSU	11003 01264 01254 01056 01154 01210 02065 02058 09013 03032 03035 03026 03028 08030 07041
FUJITSU-SIEMENS	01268
FUMEO	08030
FUNAI	11003 01010 01022 05038 05067 05080 05081 02065 02008 02108 02006 02009 02014 02015 02092 09011 04008 04003 04031 18005 08042
FURICHI	18005
FUSION	01196 02082 03035
FUTRONIC	05067 04029 04013 18005
FUTURE	02023
G COLOR	08016
GALACTEX	05035
GALANT	05027 09011 04008
GALAXY-GALAXIS	01218 02065 02101 02001 03032 03028 08041 08022 08021 07009 07041
GALERIA	04008
GARRARD	01108 02065
GBC	01249 01259 01106 01319 05027 02065 09013 09001 09011 04008 04030 03029 08041 08040 15003

TV	CÓDIGOS
GEBER	08012
GEC	01123 02065 03029 27004 08022 08021 13005
GELOSO	04008 04030 08041 08040
GEMSOUND	09001 04008
GENERAL	01091 02065 02106 02001 04008 04030 08012 15003
GENERAL CORPORATION	02065 03007 07041
GENERAL TECHNIC	04008 04030
GENESIS	02065
GENEXXA	02065 09001 08012
GERICOM	01271 01056 01162
GERMANVOX	02065 02008
GIANT	05045 02106 02001 04008
GITEM	02065 02106 02001 12003 07015
GM-GMC	05035 02065 04008
GOG	01336
GOLD	01256 01023 01113 01193 01090 01158 01159 01278
GOLD TOP	09011
GOLD VISION	02080
GOLDEN TRADING	01065
GOLDFUNK	03017
GOLDHAND	04008
GOLDLINE	01065 09011 03027 08041
GOLDSTAR	03027
GOLDSTAR-LG	03027
GOLDSUN	09001 09011
GOLDTECH	02065 03017

TV	CÓDIGOS
<b>GOOD LINE</b>	03027
<b>GOODMANS</b>	01229 01296 01052 30006 05035 05027 05034 14001 02065 02008 02108 02001 09001 04008 04030 04028 03024 03017 03035 12003 08041
<b>GORENJE</b>	01105 30006 02065 07006 07007 13004
<b>GOTRON</b>	04010
<b>GPM</b>	05035 09001 04008
<b>GRAN PRIX</b>	02065 02108
<b>GRANADA</b>	01105 01133 01125 30006 14001 17001 02065 02106 02001 02028 31001 26004 27004 08022 08021 08025 07017 15003
<b>GRANDIN</b>	28001 01203 01254 01271 01277 01120 01116 01135 01065 01066 01067 01107 01162 01032 01200 05035 02065 02008 02108 02001 02064 02048 09003 09001 09011 04008 04015 03010 03024 03017 03006 03012 08034 08015 08016
<b>GREAT WALL</b>	05035 03027
<b>GREENPOINT</b>	02008
<b>GRENADIER</b>	01218 02065 04008 03050 08034
<b>GRE TSA</b>	08041
<b>GRONIC</b>	04008 03050 08041 08034
<b>GROWING</b>	02008
<b>GRUNDIG</b>	01229 01282 01120 01296 01032 01016 01030 01155 05045 02065 02013 02008 02108 02049 02020 02021 02046 02071 02072 02073 02074 02075 02076 02077 02083 02084 02085 02095 02119 02134 36007 36008 36010 36011 04001 04031 04018 08016 07018 07001 07002 07015 07027 07028 07005 07010 07021 07022 07023 07024 07030 07032 07033 07034 07035 07036 07037 07037 07040 07038
<b>GRUNLING</b>	02065
<b>GTRONIC</b>	11002 02065
<b>GTT</b>	05035 02065 02101 09003 04008
<b>GUTSCHN</b>	01021

TV	CÓDIGOS
GUTTA	11002
H & B	01106 01117 02065 02108
H & E	05045 05010
HADOR	18005
HAIER	01218 01138 01188 01116 05045 05066 05025 05010 05017 05019 05005 05006 05055 05056 05058 05059 05060 05062 05063 05064 05069 05093 02065 02033 02039 02139 18002
HALIFAX	05081 05018 05036 05041 02065 04008
HAMMERSTEIN	05035 05080 05036 05041 05032 05033 05086 04008 04015 04012
HAMPTON	05036 09013 03027
HANIMEX	09013
HANNOVER	05083 03049
HANNS-G	01043
HANNSPREE	01043 01170 01076 01077 01328
HANSEATIC	01134 01042 01034 02065 02101 02108 02001 02060 09013 09003 04008 04028 03028 07017 07001 07002 07015 07005 15003
HANSOL	02008
HANTAREX	01050 01141 01259 01271 01277 01207 01208 01209 01213 02065 04008 03032
HAPO	09013
HARROW	02065
HARWA	25001
HARWOOD	02065 02101 04008 04001 03012
HAUPPAGE	02065
HAVEG	23006 01105 07002
HB	01130 01106 01065 01167 05045 05010 05006 05052 14002 02065 02013 02108 02117 03024 03035

TV	CÓDIGOS
HCM	05018 05041 16005 02065 09013 09003 09011 04008 04030 03047
HE	05045 05005
HEDZON	02065
HEIRU	05035
HELIX	05080
HEMMERMANN	03032 03034
HERU	05041
HESS	01181 18003
HEXA	02065 09013 03002
HIFIVOX	03003 12001
HIGHLINE	02065
HILINE	05035 05068 02065 04008
HINARI	01296 05035 05041 02065 09013 09001 04008 04001 39001 03028
HIREMCO	01339
HISAWA	01065 02065 02108 09013 09003 09001 09011 03010 03002 03041
HISENSE	01138 01105 01027 01074 01075 01212 01227 20011 05075 05076 05077 05078 05079 02065 02048 02114 04008 18005 18011 18012 18013
HISONIX	05068 09003 04008
HITACHI	01141 01142 01099 01095 01188 01129 01228 01123 01125 01032 01007 01008 01124 01187 01191 30006 05004 14001 14006 02065 02008 02038 02051 04028 03003 03023 12005 18005 15003
HITACHI FUJIAN	01142
HI-TECH	01247
HITSU	01065 02065 09003 09001 09011 03010
HKC	01098
HOHER	01271 01032 02065 02008 02108 03035

TV	CÓDIGOS
HOME ELECTRONICS	02033
HOMETECH	02108
HORIZON	01037
HORNYPHON	02065
HOSHAI	02065 09013 09003 09001 09011
HOSHI	02065
HOSPITALIERE	02065
HOTEL TV	36012 36013
HOWELL	02065
HUMAX	01194
HYD	01254 01282 01204 01161 20002
HYD-MARINE	01282
HYPER	05027 05018 05068 05053 05054 05085 16008 02065 02101 02060 09013 09003 04008 04014 03014 07017
HYPSON	01115 01116 05035 05081 05018 05036 05041 02065 02008 02108 02001 02048 02037 09013 09003 09009 04008 03010 03024 03017 03002 03004 07017
HYUNDAI	01299 01150 01254 01257 01271 01282 01106 01199 01137 01221 01165 01170 01056 01057 01072 01073 01273 01006 01032 01169 01168 01172 05022 02065 02008 02108 02061 02049 02080 02039 02068 21003 04006 25001 18005
I. V.	02065
IBERIA	01093 02065
ICE	05035 05027 05081 05018 05041 05068 02065 09013 09001 04008
ICS	05035 09013 09001 04008
ID DESIGN	02089
IDL	01118
IGS	05081 02028 09013 09001
IIAMA	11003

TV	CÓDIGOS
I-INN	01314
IISONIC	01043 01282 01083 04006 25001
I-JOY	01141 01259 01098 01099 01059 01314 01173 02008
IMC	01196 02089
IMPER	05035 02001 09001 04008
IMPERIAL	01050 01299 01121 01032 01036 01175 01177 16006 16004 02065 02049 04008 03004 06002 07009
INCOBE	01134 16005 04008
INDESIT	12006
INDIANA	02065
INFRATEX	11003 05052 02065 02108 02117 02033 02048 04008
INGELEN	02065 02108 04001
INGERSOLL	02065 04008
INNO HIT	05035 05027 05018 05068 05004 05082 16006 02065 02008 02101 02001 02060 09013 09003 09011 04008 03029 03032 06001 06005 07009
INNOVATION	02065
INOTECH	01165 01281
INOV TECH	01196 01165
INTER	01141 01306 02141
INTERBUY	05018 05068 16008 02001 02002 09013 04008
INTERDISCOUNT	11013 11001 11002 11009 01105 01133 01032 30006 16009 17001 02065 02106 02001 02033 02028 36002 09013 09003 09001 04008 04001 04030 03029 03010 03003 12003 12001 12002 26004 07002 07016
INTEREACTIVE	02065 02002
INTERFUNK	02065 02106 02001 02028 07009 07012 13001
INTERNAL	02065
INTERSOUND	02065



TV	CÓDIGOS
<b>INTERVISION</b>	05018 0504117001 02065 02106 02101 02001 09013 09003 09011 04008 03029 03010 03032 03014 03041 03023 07006 07017 07002
<b>INTRON</b>	05041
<b>INVISIA</b>	11013 11002 01218 01134 01017 01009 30006 05035 05022 05016 05071 05072 17001 02065 02001 02030 02109 04015 03010 12007 18004 18001 07002 07015
<b>INWAH</b>	02101
<b>IPOSTAR</b>	04008
<b>IPURE</b>	01050 01282 01072 02039 02068
<b>IQ</b>	01080
<b>IRBIS</b>	01080
<b>IRRADIO</b>	28001 11002 01218 01141 01249 01250 01282 01140 01319 01121 01311 01324 01325 01262 05027 05010 05005 05036 05068 05004 05020 05087 16008 02065 02101 02108 02001 02033 02118 09013 09001 09011 04008 04031 03017 03023 06001
<b>ISOSHI</b>	01065
<b>ITT</b>	01105 01203 01134 01296 05035 05045 05094 14001 02065 02013 02008 02108 02061 04008 03021 03024 03030 03007 18005 08022 08012 08016 08017 08021 08031 08004 08005 08006 07017 07003 07041
<b>JAIME</b>	01348
<b>JAZZY</b>	09001
<b>JCE</b>	09013
<b>JEAN</b>	15003
<b>JEG</b>	02065
<b>JEJA</b>	02065
<b>JEPSEN</b>	01141 01162 02039
<b>JET POINT</b>	05094 16005 02065 04029 04030
<b>JINLIPU</b>	04008 18005
<b>JMB</b>	02065

TV	CÓDIGOS
JOCEL	05045 02065 18005
JOHN LEWIS	05045
JOYCE	02065
JQ	01299 01282 01140 01137 01117 01066 01078 01128 01209 01240 01241 20002 02065 02008
JUBILEE	02065
JVC	23001 23006 23002 23003 05045 05027 02065 09001 15003
JWIN	23001 01072
KABEL	01072
KAIDO	01034
KAISER	02065 09003 04008
KAISUI	01065 05045 05027 02065 09013 09003 09001 09011 04008 03010 03049
KAMACROWN	09013 09001
KAMAR	04029
KAMASONIC	16005
KAMBROOK	05035 02001 03023 12001
KAMOSONIC	16005
KANSAI	02065
KARCHER	01065 05035 05045 16005 02065 02108 02001 02033 09003 04008 07007
KASAI	09013 09011 03010
KATHREIN	01214 02065
KAWA	05027 09001
KAYA	05035 04008
KEN	05084
KEN BROWN	02030 04003

TV	CÓDIGOS
<b>KENDO</b>	01034 01065 30006 16006 17002 02065 02008 02117 04008 03032 03004 03023
<b>KENNEDY</b>	01150 16006 03007 07041 07026
<b>KENNEX</b>	02065 02008 03017
<b>KLARMAX</b>	03050
<b>KL-RTING</b>	07014 13005
<b>KNEISSEL</b>	01065 02081
<b>KOLSTER</b>	05080 16006 16009 03050 03032
<b>KONG WAM</b>	09013
<b>KONICHI</b>	04008
<b>KONIG</b>	01130 01032 02065
<b>KONKA</b>	01183 05091 02065 09001
<b>L11730</b>	01353
<b>LE RECORD</b>	03069
<b>LG</b>	28001 01218 01064 01081 01046 01097 01347 05045 05021 02065 02008 02108 02001 02064 02028 02048 31009 03024 03023 08041 08034 08019 08021 08026 08027 06005 07041
<b>LIAMA</b>	11003
<b>LIESENKL-TTER</b>	02001
<b>LIFE</b>	04008
<b>LIFESAT</b>	02065
<b>LIFETEC</b>	01229 01282 01120 01172 05035 14002 17002 02065 02008 02101 02108 02117 02078 09013 04008 04030 04028 03024 03017 03035 03012
<b>LINE@TECH</b>	01116
<b>LINEA</b>	02049
<b>LIROS</b>	02065
<b>LISTO</b>	02065 02008
<b>LIVE</b>	04008

TV	CÓDIGOS
LIYAMA	11003
LOCATEL	30006 02028 03003 12003 08022 08016 07038
LODOS	02008
LOEWE OPTA	54007 01046 29001 51001 51002 51003 05021 02089 02002 02081 02011 02025 02026 02029 02004 02031 02034 02035 02036 02042 02043 02044 02056 02057 02097 02099 02110 36007 36001 36006 36014 12001 26001 27002
LOGIK	01121 01063 01080 01091 01230 05045 05094 02065 04015 39001 03017 18007
LS ELEKTRONIK	02108
LUMA	02065 04008 04030 03007 03004 08012 08019 07041
LUMATRON	02065
LUXMAY	02065 03027 01105
LUXOR	05045 14001 14002 14006 02065 02008 02038 03023 08022 08011 08012 08017 08021 08025 08004 08005 06005
LUXTRONIC	02065 02008
LXI	01218
M.D.C	02101
MACROM	04007
MACTECH	05035
MADISON	02065
MAGNADYNE	02060 04008 03032 08041 08040
MAGNAFON	02065 02060 03032 08041 06002
MAGNASONIC	02065 04008 04030
MAGNAVOX	01282 01012 02065 02106 02001
MAGNEX	01053 05035 02065
MAGNUM	01067 01032 05045 02065 02101 02108 02047 02110 04008 03024 03043
MAJESTIC	01138 01141 01250 01098 01316 01319 01306 01310

TV	CÓDIGOS
MAKROSONIC	01017
MANDI	02065
MANDOR	05035
MANESTH	05035 02065 08022 08015 08016
MANHATTAN	01304 02065 04008 03017 08035
MARANTZ	28001 20008 02065 02106 02001 02033
MARECH	02065 08015
MARK	02065 04030 07017
MARSHALL	01250 09013 04008
MASCOM	02065
MASCOT	08022
MASTER	01130 01140 01137 01135 01055 01016 05045 03043
MASTERS	02065 09003
MASUDA	01034 05035 02065 09013
MATCH ITALIA	05035 02065 04008
MATSUI	11003 01105 01099 01034 01120 05035 05045 05027 05084 02065 02008 02108 02001 02038 04008 04001 39001 03012 18004 08034 08035 08025 07017 07002 07008
MATSUKA	05035
MATSUVIANA	02033
MATSUYAMA	02065
MAX	02065
MAXAM	05035 04008
MAXDORF	11002 05035 05045
MAXELL	01252 01253 09003 04008
MAXIM	02065
MAXON	04008

TV	CÓDIGOS
MAXWELL	02065 04008 03032
MB LINE	05035 02065
MC MARREL	09005
MC PERSON	02033
MCE	05035 02065 04008
MCM	09003 04008
MDC	02065
MEC	05035
MECOA	02065
MEDIA LINE	01106
MEDIASCREEN	05035 02065
MEDIASONIC	02065
MEDIATOR	02106 02001 02028
MEDION	01229 01282 01224 01120 01172 05045 14002 17002 02065 02008 02101 02108 02117 02078 03017 03035 03033
MEGA	01024 01065 01032 05045 09013 03043
MEGAS	01065
MEGASTAR	01192
MEGATECH	02065
MEGATONE	02065 07006
MEGATRON	01218
MEGAVISION	04008
MEGHA	02065
MEIRAZ	02065
MELCHIONI	01249 01262 02065 02108
MELECTRONIC	14001 14002 14006 02089 02065 02101 02060 04008 04030 03004 08011 08037 07003 07002

TV	CÓDIGOS
MELVOX	14002 08012
MEMOREX	05035
MEMPHIS	05035 04008 03027 27004
MERCURY	05035 05094 02065 02106 02001 04008 04029 04012 03010
MERRIT	08012
METZ	57001 57002 57003 57004 57005 01203 01145 05035 02065 02061 02117 02023 02032 09013 09003 09001 09011 04008 04015 04031 03017 26004 26001 07018 07001 07002 07015 07013 13001 13003
MGA	01218 05035 02065 09013 04030
MGAON	05035
MICROMAXX	02065 02117 03004
MICROSONIC	05009 05023
MICROSPOT	01120
MICROTEK	11002 05045 02065 04008 04013 12003
MIGROS ELECTR.	03004
MIIA	01118
MIKA	04008
MIKOMI	01201
MINATO	02065
MINERVA FRANCE	04001
MINOKA	02065 08014
MIRAI	11003 01271 02065
MITROMETR	02090
MITSAI	02065
MITSUBISCHI	02065
mitsubishi	01218 17001 02065 04008 04030 39001 08034 07018 15003 15002

TV	CÓDIGOS
<b>MITSUMI</b>	01034
<b>MITSUMI GENERAL</b>	08035 07006 07016
<b>MITSUMI</b>	05035 02065
<b>MIVAR</b>	01118 01023 05035 03005 06004 06005 07016 07008
<b>MIYOTA</b>	01250 18005
<b>MIYUKI</b>	05035
<b>MKC</b>	01249 01250 01319 01132 01324 02108 02091
<b>MOBILE TV</b>	02065
<b>MOJAVE</b>	01215
<b>MONDIAL CASA</b>	01032
<b>MORAVA</b>	02065 02033 02080
<b>MORGANS</b>	02065
<b>MOTOROLA</b>	01362
<b>MP</b>	01249
<b>MPMAN</b>	01141 01249
<b>MT LOGIC</b>	02065 02108
<b>MTC</b>	02002 08041 08021 07006 07017
<b>MULLER &amp; KOCK</b>	03034
<b>MULTISTANDARD</b>	03032
<b>MULTITECH</b>	05035 02065 02108 02028 09013 09003 09001 04008 04030 04028 03027 03024 03017 03032 08041 08034 08012 08020 07006 07017
<b>MURAT ELEKTRONIK</b>	23001 23006 23003 11013 11002 11009 01218 01024 01050 01141 01142 01150 01203 01259 01041 01291 01027 01180 01181 01182 01183 01314 01035 01032 01046 01329 01330 30006 20008 05035 05045 05027 05011 05029 05073 17001 17002 02065 02013 02008 02108 02001 02117 02033 02049 02047 02079 02080 02120 02121 02122 02123 36002 09009 04008 04028 03024 03017 03030 03035 03012 03015 03042 03033 12003 12005 12007 26004 18005 18004 07006 07017 07002 07015 07028



TV	CÓDIGOS
MURPHY	08022 08021
MUSIKLAND	02065
MUSTANG	01011 04008
MUSTEK	01090
MYOTA	01250
MYRYAD	02065
MYSTERY	01138 01249 01311 01283
MYSTRAL	02048
MYTV	01149
NAD	01218 08012
NAIKO	02065 07017
NAKAFUGI	05011
NAKAMURA	02065
NARANYA	02080
NARITA	01218 05035 04030
NATIONAL	31003 31004
NATIONEL	12007
NEC	01218 01072 01308 01032 01026 01049 01131 01156 01265 01276 02065 02045 04008 04030 04028 04005 04019 39001 03010 03050
NECKERMANN	23006 11001 11002 11009 01042 01034 01032 16004 02089 02065 02106 02101 02001 02060 02002 04008 03004 03019 07009 07001 07002 07015
NEI	02065 02028 02081 02093 09001 03027 03047
NEO	05012 18005
NEOVIA	01254 01271 01057 20008 20011 20007 02039
NESCO	16008
NESX	01135

TV	CÓDIGOS
NETSAT	02065
NEUFUNK	02065 02081
NEVIR	01266
NEWELL	02065 02047 02081
NEWMAR	16005 16002 03050
NEWORLD	09013
NEWTECH	02065 09013 04008 12003
NEWTRON	01250
NEXIUS	05045 05012 02065 02108 02010
NEXT	02065
NEXTIER	01115 01185
NEXTWAVE	01345
NIKKAI	02065 02101 02028 09013 09003 03029 03024 03023 15003
NIKKEI	01130 01050 01138 01141 01203 01282 01103 01140 01137 01204 01023 01113 01248 01058 01069 01078 01079 01314 01262 01263 05045 02065 02013 02008 02108 02081 02010 04008 03017
NOKIA	01105 05035 14001 14002 14005 02065 02008
NORDIC	09013
NORDING	03032 06002
NORDMENDE	01140 01137 01091 30004 02065 09005 03003 12003 12001 12005 12007 12004 12008
ORION	01229 01282 01042 01034 01106 01221 01204 01120 01005 01085 01172 01026 05035 05045 05027 02065 02106 02008 02101 02108 02048 04008 04016 04013 03010 03024 03034 12005 18005
ORION-HUNGARY	05027 02065 02106 02001 12001
ORLINE	02065
ORMOND	02065 03017

TV	CÓDIGOS
ORSON	04008 18005
ORSOWE	18005
ORVICA	18005
OSAKI	01042 02065 02001 09013 09001 03027 03029
OSAWA	01329
OSIO	02065 09001 06005
OSO	09013
OSUME	02028
OTAKE	01042 01034
OTAVA	02033
OTF	02106 02001
OTRUM	14001
OTTO VERSAND	11001 11002 11009 01133 01042 01034 01115 01007 30006 05027 16005 16008 14006 17001 02089 02065 02106 02101 02001 02028 02002 31004 31002 04008 03034 12003 07018 07001 07002 07015 07016 07005 15003
PACIFIC	01032 02065 02108
PACKARD BELL	01104 02065
PALLADIUM	11001 02065 02106 02008 02101 02001 02060 02002 04008 03004 07009 07001 07015
PALSONIC	02094
PALSONIK	05080 05041 02028 09013
PANAGOLD	04008
PANAMA	05036 05041 02065 04008 07007
PANASONIC	01122 17001 31001 31003 31004 31002 31005 31006 31007 31008 04008 26004 26001 26002 26003 26005 26006 26007 26008 07001 07013
PANAVISION	05018 05044 02065 02008 02003 03004 03012
PANAVOICE	02065

TV	CÓDIGOS
PANAVOX	01011 01143 05009 05022 05023 05072 05003 05015 05028 05051 05057 05070 16005 09003 04008 04002 04028 04011 04020 26004
PANDA	31004
PANORAMA	05018 05086 05037 05042 05043 02065 09013 04008
PATHLA / CINEMA	03002 07006 07003
PATRIOT	02065
PAUSA	04008
PAY	01298
PCM	02065 02060 02106
PEACOCK	02001
PERDIO	01034 02065 04008
PERSHIN	03002
PHANTOM	01250
PHILCO	05022 05023 05083 16004 16003 02065 04008 04029 04028 03047 06002 07009
PHILIPS	01271 01188 01115 01061 01032 01020 01047 05084 05013 49001 02065 02106 02001 02028 02048 02110 36007 36001 36002 36003 36004 36005 09004 04030 03012 12001 07001 07041
PHOCUS	02065 02108
PHOENIX	02065 02106 02001 12003
PHONOTREND	01204
PILOT	02065 04031
PIONEER	01012 01276 05018 05041 02065 02106 02028 12001 12005
PLANET	05045 02065
PLANTRON	05035 02065 04008
PLASMATECH	01271
PLATINIUM	02033

TV	CÓDIGOS
PLAYDOR	05018
PLAYSONIC	16005 02065 02108
POINT OF VIEW	01247
POLAR	01247 02033
POLARIS	02049
POLAROID	01099 02065 02013
PONTIAC	09013
POP	05035 05080 12005
POPAY	05018 04008 05018 04008
PORTLAND	02065 02106 02101 04008 04030
POSTAR	04008
POWER PLUS	01261
POWERPOINT	02065 04001
PRANDONI	16006 16007 02065 02028 03017 03032
PRE LUNA HOTEL	01023
PRECISION	01032
PREMIER	01150 05036 04009 04023 03030 12005
PRESTIGE	01141
PRIMA	05035 05018 05041
PRIME VIEW	01292
PRINCESS	02065 04008
PRINSTON	03024
PRINZ	01042 05010 02065 03023
PRIVILEGE	02008
PRO VISION	01160 01206 05045 05010 05005 05020 02065 02101 02108 02037 04008 04030
PROCOMEX	01203

TV	CÓDIGOS
PROFESSOR	02106 02001
PROFEX	02065 04008 06002
PROFI	04008
PROFILINE	02065 04008 03032
PROFILO	02065 02001
PROFITECH	02001
PROFITRONIC	02065 02001 03032
PROLINE	01282 01034 01120 01116 01285 30006 02065 02008 02108 04028 03029 03004
PROLOGY	04028
PROLUX	02065 18005
PRONEXT	01344
PROSAT	03027
PROSONIC	01203 01163 01135 01302 02065 02101 02108
PROTECH	01015 05067 02065 02101 02001 02060 04008 03027 03017 03049 12006 07017
PROTEK	01203 01121
PROTON	01218
PUCHINI	07009
PVISION	01299 01106 01195 01115 01231 01072 01234 01234 02008
Q.BELL	01259 01098 01170 01080
Q-MEDIA	01259
QONIX	01141 01204
QUADRAL	11002 03016
QUADRIGA	14001 02065 02088
QUADRO	11014 01024 01150 01247 01224 01163 01091 01032 01139 05045 05049 02065 02008 02061 02117 03021 03030 03042 03043
QUALCRAFT	09001

TV	CÓDIGOS
QUART	05045
QUASAR	01250 01259 01271 04008 03032 06002
QUEEN	05035 02065 04008
R. LINE	02065 09001
RADIALVA	02065 09013 09001 04030 03027 12001
RADIO SHACK	01218 02065
RADIO STEINER	12003
RADIOMARELLI	01306 16004 02065 02001 02060 04008 03032
RADIONETTE	07003
RADIOTONE	05035 02065 02008 02101 02060 02047 04008 03017 03012 12006 07006 07017
RAINFORD	07017
RANK / RBM	03004
RANKARENA	15004
RAYMOND	02065
RCA	01218 30006 02065 02109 21003 21001 12003 12005
REALISTIC	01218
RECOR	02065 02028 02002 03042
RECORD	02065
RECTILIGNE	02065 03010
RED STAR	05045 02065
REDDER	07016 15003
REDIFFUSION	11002 30006 02065 36002 26004 07015
REDO	04008 04030
REDPOINT	04001
REFLEX	02065 02060 03017
REGAL	01024 02065

TV	CÓDIGOS
REGENTE	04008
REKORD	04008 04001
RELISYS	01271 01095 01108 01056
REMOTE CONTROL UE	23007
RENDER	01130 01024 01141 01203 01259 01282 01140 01137 01120 01152 01091 02065 02008 02108
RENKFORCE	09013
REVOX	02065 02002
RFT	02065
RHINEX	05045
RICOH	02065
RM 2000	02065 02060 02117 03017
ROADSTAR	11009 01250 01140 01004 01294 01319 01306 01311 01304 01136 05035 05045 02065 02008 02108 02060 02117 02064 02033 02037 02118 09013 04008 03024 03017 03035 07017
ROBERTS	01296 02065
ROBOTRON ELECTR.	03047
RODEX	05027 02065 09013 09003 04008
ROLLS	16008
ROLSEN	01024 01074 01032 05030 02065 18005
RONYX	18005
ROSE&HOLIET	01105
ROSITA	04008
ROWA	05035 05045 02065 02033 09003 04008
ROWSONIC	03023
ROYAL	05035 05045 0206509013 09003 09001 09011 04008 03042 03049 03047 03031 18005



TV	CÓDIGOS
ROYAL LUX	05035 05045 03042
RT	01284
RUBIN	01284
RUKOPIR	02065
RUNCO	01049
S & P	02065
SAB	02065
SABA	01138 01203 01025 01189 30006 02065 02008 02108 02001 04008 03035 03003 12003 12001 12005 12007 12002 12008 08022 08021 07018 07002
SAGEM	01218 01065 01111 02065 09005 09012 03010
SAINEL	08034
SAISHO	01034 05035 02001 09013 04008 04030 39001 08032 08021
SAITO	08041 08016
SAIVOD	01196 02065
SAKAI	01034 04008
SAKEO	04008
SAKIO	05035 04008 04030
SAKURA	01218 17002 02108 04008
SALORA	01050 01138 01105 01099 01134 01032 05045 14001 14002 14006 02065 02037 02038 03023 08041 08022 08011 08012 08016 08017 08020 08021 08025 08005 06005 07005
SAMBERS	01259 03032 08041 06002
SAMPO	02106 02001 09004
SAMSUNG	01218 01314 01244 01279 01280 20008 20005 20006 20010 05035 05094 02065 02001 02033 09004 04008 04029 04015 03029 03010 03019 03023 03031 18006 06005 07009 07006 07010
SAN MARCO	01306 01151

TV	CÓDIGOS
SAND	02065
SANDRA COLOR	08041 06002
SANITRON	02065 02008 02108
SANSUI	28002 01130 01105 01150 01203 01250 01099 01229 01140 01106 01004 01221 01152 01314 01032 01200 01298 05035 05045 05027 05011 05030 02065 02013 02008 02108 02109 02007 09003 04008 04010 04025 03010
SANSUNG	02065
SANTON	04008
SANTRONICS	01152
SANWA	01105
SANYO	54005 54004 54006 01105 01134 01081 01265 01126 01127 01205 01272 01274 02065 02008 02109 02051 25001 25002 39001 03019 03031 07009 07006 15004 15003 15002
SAR	02065 08021
SATRONIC	08022
SAVE	02065
SAXEM	01334
SCHAUB LORENZ	28001 54002 54003 01130 01050 01138 01141 01299 01203 01134 01282 01140 01106 01004 01137 01204 01291 01165 01057 01072 01079 01091 01032 01262 01126 01202 01232 01235 01243 01269 01270 01288 01289 05035 05045 05094 14001 02089 02065 02013 02008 02101 02108 02001 02117 02048 02023 02046 02072 02083 02019 02086 02096 02103 02104 09003 04008 04030 04022 03017 03035 03038 03039 08022 08012 08016 08020 08005 08026 08002 08007 08008 08009 08003 08038 08039 07009 07017 07039 07039
SCHNEIDER	54001 01098 01121 01058 01314 01267 05027 02065 02008 02108 02028 02048 02080 02083 02096 02103 02104 02005 02018 02022 02052 02053 02055 02066 02069 02111 09011 04008 04026 03017 03032 03036 03044 03045 03046 08034 08035 08021
SCHONTECH	02065
SCHULTS	02065

TV	CÓDIGOS
SCOTLAND	02065 08041
SCOTT	01218 01250 01256 01121 01165 01306 01090 01149 01296 01159 05084 02101 02060 08015
SD SYSTEM	05073
SEATEC	01032
SEAWAY	02065
SEELTECH	01141 01263 05045
SEELVER	01113 02065 02048
SEG	01196 01032 05035 17002 02065 02008 02060 02117 09013 09001 04008 03017 03032 03046 08041 08022 08034 08012 06002 07041
SEG TOKYO	02008
SEIKO	02013 02108 04030
SEITECH	01229 01060 01082 05045 02065 02108 02048 02037
SELECLINE	01138
SELECO	28001 01093 01032 02065 02001 02049 04005 03007 03004 03040 12003 08034 08011 08012 08019 08031 07041 07026 15003
SELECT	02065
SELTEN	02008
SEMP	01133
SENATOR	04008
SENCOR	09013
SENCORA	09013 04008 03032
SENDAY	02065
SENEL	23001 23006 23003 11013 11002 11009 01218 01142 01150 01041 01133 01032 01046 30006 20008 05035 05045 05027 05011 05029 17001 17002 02065 02008 02108 02001 02117 02033 02047 02080 36002 04008 03024 03017 03030 12005 12007 26004 18005 07006 07017 07002 07015

TV	CÓDIGOS
<b>SENS</b>	01112 01163 01164 01165 01166
<b>SENSAI</b>	05023
<b>SENSI</b>	28001 01141 01282 01120 01115 01056 01273 02064
<b>SENSY</b>	01141
<b>SENTRA</b>	09013 09001
<b>SENYU</b>	11013 11001 11002 01142 01105 01133 01032 01328 01008 01026 02065 02117 02064 02033 31001 39001 03017 12003 26004 07002 07015
<b>SEPIA</b>	01306
<b>SERIE DORATA</b>	05073
<b>SERINO</b>	01065 09001 09011 03010
<b>SET</b>	02065 08034
<b>SETRON</b>	05035 04008
<b>SHARK</b>	01319
<b>SHARM</b>	11002 02108
<b>SHARP</b>	01141 01188 01198 49001 17001 17002 17003 02008 02086 04003 15001 15003
<b>SHERTON</b>	04008
<b>SHINELCO</b>	01024 01138 01203 01249 01140 01004 01137 01121 01023 01113 01163 01135 01226 01085 01086 01087 01252 01253
<b>SHINTOSHI</b>	02065
<b>SHIVAKI</b>	01217 17001 02065 02028 02109 09013
<b>SHIWAN</b>	09003 09001
<b>SHNIED</b>	05036
<b>SHOGUN</b>	04008
<b>SHORAI</b>	01042 09013 09003 09001
<b>SHOV</b>	05036 05041 05052 02065 04008 18005
<b>SIAREM</b>	04008 03032

TV	CÓDIGOS
SIEMENS	11003 01210 02065 07018 07001 07002 07015 07025 15004
SIEMSEN	02065
SIERA	02065
SIESTA	18005 07006 07017 07011
SILVA	01050 05041 02065 04008 15003
SILVER	05018 05036 05041 02065 09013
SILVERCREST	17002 02065 02008
SIM	01333
SIMTEL	05041 02001 09013 09011
SINGER	01105 01034 05068 16006 16004 02065 02013 02101 02001 04008 03032 12003 12007 12002 12009 07017
SINOTECH	11002 05036 12005 18005 18007 28001
SINUDYNE	01130 01141 01229 01042 01034 01082 01040 01317 20002 05045 05010 05005 05006 05052 16001 17001 02065 02106 02008 02101 02060 02033 02048 02037 09013 09003 09001 04008 04007 03032 03004 03034 18004
SIYAH	02108 03024
SKAY	02065 09003 09001
SKINTEK	01130 01282 01128 01287
SKY	01273
SKY MEDIA	01043 01083 01044 01048 05061
SKY REMOTE	35002
SKYLINE	03024
SKYTECH	01141 01180 01314 01035
SKYTRONIC	02065 04008 03049
SKYWORTH	01150 20008 02065 04008
SLIDING	01271 01277 01120 01107 01162 01290 05045 05005 02065 02064 02102

TV	CÓDIGOS
SLX	02065
SMARAGD	04001
SMARTVISION	01248 01183 01080 01032 02049 04003
SNR	03032
SODIFF	01128
SOGERA	02065
SOGO	01150
SOKOL	01150 01032
SOLAVOX	02065 03023
SOMMIGE MERKEN	02108 03024
SONIC	01032
SONICX	02065
SONIKO	02065 04008 07006
SONITRON	01105 01134
SONIX	01282
SONNECLAIR	02065
SONOKO	05080 05018 05036 05041 16005 02065 02106 02108 02001 09003 04008
SONOLOR	01105
SONTEC	16008 02065 02060 04008 07006
SONY	56001 56002 11013 11001 11002 11009 11014 11004 11005 11006 11007 11008 11010 01105 01178 20003 20004 48001 02065 39001 07002 15003 05035
SOUND COLOR	05027 02065 02008 02101 02108 03025 03024 07006
SOUND DESIGN	01218
SOUND VISION	02065 09001 03032
SOUNDMASTER	04008
SOUNDWAVE	05018 02065 02008 03024 03049

TV	CÓDIGOS
SOWTECH	07006
SPARKLE	02065
SPECTRA	01150 05010 05018 05041 02065 02061 04008 04030 03030 18005
SPECTRAVIDEO	01023 21002
SPECTRUM	01218
SPEKTR	01218
SSANGYONG	02101 04008
STAG	09013
STANDARD	01203 16004 02065 09013 09001 04008 04030
STAR	02065
STARDUST	02065
STARION	02008
STARLINE	02065 07009 01033 05018 05041 02101 02108 02001 04008
STARLUX	05080 05018 05041 02065 04008
STARRING	04008
START	02065
STENWAY	09013 09003
STERLING	02065 02037
STRATO	01211 05041 02065 04008
STRONG	01251 02065 02008 03061
STT SONIG	02106 02001
STYLANDIA	04008
SUNGOO	01229 01212
SUNIC LINE	02065
SUNKAI	11014 01271 01042 01034 01065 02065 02103 09013 09003 04001

TV	CÓDIGOS
SUNNY	01141 01203 01282 01291 01027 01330 05027 02065 02080 18005
SUNSTAR	05018 05041 02065 02060 04008 03012
SUNSTECH	01203 01282 01106 01113 01163 01092 02008 02039
SUNWATT	02106
SUNWOOD	02065 04008
SUPER	01171 04008 05045
SUPER GENERAL	02065
SUPER LCD	01316
SUPERSONIC	01105 05035 05018 05068 02065 09003 04008 03010
SUPERSONY	02126
SUPERTECH	05035 05027 05087 02065 02101 09013 04008 03010
SUPERTEL DIGITAL	27003
SUPERVISION	04008
SUPERVOX	02065
SUPRA	01218 01203 01098 05018 05068 16005 02065 04008 04004 04030 04015
SUPRATECH	01141 01085 01286 01298
SUTRON	04008
SUTUM	04008
SUZUKI	01032 04008
SVA	05045 05005 18005
SWEEX	01203 18005
SWISSTEC	01203 01247
SYC LINE	04008
SYLVANIA	09007
SYSLINE	02065
SYSTEL	04008



TV	CÓDIGOS
<b>SYTECH</b>	01170
<b>SYTEK</b>	01170
<b>TECHNISAT</b>	02143
<b>TEMPEST</b>	09013 04008
<b>TENNESSEE</b>	02065
<b>TENSAI</b>	01150 01042 05027 16004 02065 02106 02108 02001 02060 02028 09013 09001 04008 04029 04030 03024 03017 03032 03046 07003
<b>TENSON</b>	04008
<b>TEPPAZ</b>	12005
<b>TESLA</b>	01150 01065 05045 05027 02065 02106 02108 02001 02028 03017 03004 07002
<b>TEST</b>	02065
<b>TETRA</b>	02065 02001
<b>TEVION</b>	01138 01229 01023 05045 17002 02065 02108 02047 02017 03017 03035 18008 18010
<b>TEWA</b>	05027
<b>TEXET</b>	04030
<b>TEY</b>	03032
<b>TFT</b>	01003
<b>THES</b>	01196 01203 01224 01221 01239 01151 01088 01089 01090 01225 01305
<b>THOMAS</b>	03010
<b>THOMSON</b>	23004 23005 01140 01045 30006 30004 30001 30002 30003 30005 30007 02065 02108 21003 21002 04001 03010 03035 03003 03037 12003 12001 12005 12007 12002 12009
<b>THORN</b>	30006 30004 05035 02065 02028 12003 12007
<b>THORN EMI</b>	07002
<b>TILE TELEVISION</b>	01138

TV	CÓDIGOS
TIME	01106 01113 01057 02065
TINY	25001
TLG	01122
TMK	01218
TOBISHI	01042 01115 01298 05035 05094 09013 09001 04008
TOBLERONE	15001
TOBO	05035 04008
TOKAI	01311 01181 01238 05035 02065 02106 02008 02101 02001 04008 03027 03017 03012
TOKYO	05094 02065 09013 09003 04029 04015
TOMASHI	09013 09003
TOMEI	01133 04008
TONOMAC	04003
TOP HOUSE	02030 04003
TOPLINE	02065 03017
TOPSECTOR	04008
TOPSHOW	05035
TOPVISION	02065 07017
TOSHIBA	01133 01032 01328 01014 01018 01019 17001 02065 02008 02108 03007 07001 07015 15003
TOSUMI	01135 02065 02013
TOWADA	03032
TOWARDO	03032
TRANS CONTINENTS	01271 01023 01113 01107 01162 02065 02108 02060 02064 02033 02048 02037 03024 03017 07017
TRANSONIC	05035 02065 02033 02028 02002 03012
TRC-2	10004
TRENTON	02008

TV	CÓDIGOS
TREVI	01141 01196 01203 01250 01259 01098 01277 01316 01319 01311 01248 01059 01314 01032 09003 04008 15003
TRIAD	02065 02001
TRILUX	02065 02138 07017
TRINITY	01311
TRIO	01229 01152 01072 01321
TRISTAR	02106 02001 09001
TRIUMPH	02065
TRIVISION	04008
TRONIX	04008
TRONY	04008
TS VISION	01141 01259 01059
TSOSHI	09003 09001 09011
TTR	02078 07041
TUCSON	02008
TUDOR	01137
TUNEX	01150
TV DIAS	05050
TV STAR	01226
TVD	02065 03032 03007
TVH	05035
TVT	03021
TYP	02065
TYPHOON	01120
UHER	02065 02002 02116 03032 03007 08015 08021 07041 07026
ULTRAVISION	01134 02016

TV	CÓDIGOS
ULTRAVOX	02065 02008 02101 02001 02060 02087 02100 02113 04030 04003 03050 03032 27001 08040
UMC	01203 36015
UML	01203
UNDERWOOD	01068
UNIC LINE	02065 02001
UNIC RADIO	02065 02001 27001 08041 08034 07006
UNIDEN	20008
UNIMOR	02065 07006 07017 07041
UNITECH	01140 02065 02108 02001
UNITED	01138 01196 01259 01098 01133 01224 01140 01004 01137 01221 01316 01319 01306 01059 01091 01092 01242 05045 02065 02013 02008 02108 04008 03024 03035 07006
UNITRON	18005
UNITRONIC	01138 04008
UNIVERSAL	01138 03032
UNIVERSUM	23006 11013 11001 11002 11009 01133 01134 01042 01034 01007 05035 14001 14002 14006 17002 02065 02106 02008 02101 02001 02060 02117 02028 02002 31004 04008 39001 03029 03017 03032 03007 03003 03004 03019 03049 12003 12002 26004 08034 08035 08012 08016 08021 08005 06005 07018 07006 07003 07001 07002 07007 07041 15004 15003
UNIVOX	02065 03027 03032 08041 08022
UNK	01298 02065 02108 03029 08034
URANYA	02065 04008 04030 08015 07009
UTAX	04008
V T TV	01282
VANGUARD	04008 08021
VASILINEC	04008
VD TECH	01141 01098 01140

TV	CÓDIGOS
VDC	01140 01091
VECO	02065 04008
VECTOR	01165
VEGA	03030
VENTANA	02065
VESTEL	01271 01032 05045 02065 02008 02060 02117 02047 02086 02113 03017 08034 08035 08021 08001 08028 08036
VEXA	02065 09003 09011
VICEROY	05035 04012
VIDECON	02106 02001
VIDEO CIVEN	20002
VIDEO T	01282
VIDEOCON	01138 02065
VIDEOLÓGIC	05035 09013 09001 09006 09007 09008
VIDEOMAC	05035
VIDEON	02065
VIDEOSEVEN	11003 11011 11012 11016 01282 20002
VIDEOSYSTEM	02065
VIDEOTON	01134 02065 02008 02028 02024 03017 12001 12005 12010 12012 08010
VIDIKRON	02041 04008 03032 15002
VIDION	02065 04008
VIDITAL	05035
VIDO	05030
VIEW	01298
VIEWPIA	01072
VIEWSONIC	01106 01190 01083 01260 20001

TV	CÓDIGOS
VIEWSTAR	20002
VISION	05035 02065 04008
VIVAX	01024 01203 01250 01316 01248 01090 01032 01275 05066 05025 02065 02108 02049 02080
VOG	02106 02001 02048
VOGELS	02048
VOGELS	01056
VORTEC	02065
VOX	01024 05073
VOXSON	01229 01140 01113 01315 52001 50001 05035 05045 02065 02013 09012 09011
WALKER	02065 02008 03004 07041
WALKVISION	02065
WALLIS	01135 01055 01060 01063 05066 09002
WALTHAM	05035 16009 02065 02008 02001 02028 04008 03017 03049 12001 12013
WATSON	01282 01048 05035 02065 02106 02001 02060 02117 09013 09001 04008 03017 03012 07008
WATT RADIO	01319 16004 02065 02064 02048 04008 03032 06002 07009 07006
WAVE	02065
WEBER	05035 16008 09013 04008
WEGAVOX	01130 01203 01041 01140 01082 05035 05045 02065 02008 02108 02001 02117 02033 02028 04008 04003 03024 03017 07017
WELLFUND	02065 09003
WELLINGTON	02065 02008
WELLTECH	02108
WELTBlich	02065 02101 02060 02064
WEST	02065

TV	CÓDIGOS
WEST POINT	03009
WESTON	02065 09011
WESTWOOD	02065 02008
WHARFEDALE	01099 01116 01032 01322 05045 05025 02065 02049 04008 04010 18005
WHITE WESTHINGHOUSE	05035 02065 02101 02001 02060 09003 04008 03032 03007 03004 06002 07009 07041 07026
WICOM	03037
WILSON	02065 02064 02048 02037
WINDSOR	02065 02008 03017
WINDY SAM	02065
WINNER	02080 04008 18005
WINSON	02108
WINSTON	02065
WINTERNITZ	04008 04030 04014 03017
WORLD OFVISION	01271 02108
WORLD TECH	02065 09001 04030
WORLDVIEW	05027 02065 02106 02001 04008 03010
WORTEN	01065 02065 03004
WOV	01282 02101 18005
XCELLENT	02065 02101 18005
XDOME	01032
XENA	03002
XION	01152
XIRON	01065 02065 02008 03004
XONYCS	02065
XORO	01141 01196 01259 01166 02065 25001 25002
XRIPTON	02065 02101 03033

TV	CÓDIGOS
YAKUMO	01043
YALOS	01067
YAMISHI	02065 09001 09011 03010
YAMO	09001
YENMADE	04008
YOCAN	02065
YOKO	01134 05035 05080 05018 05041 16008 02065 09001 04008 04030 07007
YORK	09001 04008
YOSHITA	02065 18009
YTAWAI	01221
YUMATU	01150 05081 05005 02001 04008 03030 03047 12005 18005
YUNDAI	50002
YURAKU	01072
ZANELA	17001
ZANUS	04028
ZAPP	23001 23006 23003 11013 11002 11009 01218 01024 01141 01142 01150 01203 01259 01041 01291 01180 01181 01183 01314 01035 01032 01046 01330 30006 20008 05045 05029 05010 05005 05041 05068 05071 05088 17001 17002 02065 02013 02008 02108 02001 02117 02033 02049 02047 02079 02080 02123 02113 36002 09009 04028 03024 03017 03030 03035 03012 03042 03047 03037 12003 12007 26004 18005 18004 07006 07017 07002 07015 07028
ZEM	28001 23001 23006 11002 11009 11003 01218 01142 01105 01150 01203 01041 01133 01134 01229 01042 01034 01152 01145 01032 01007 01008 01026 01298 30006 30004 20008 05045 05011 05029 05005 05018 05036 05068 05012 05089 16005 14001 14002 17001 02065 02008 02108 02061 02117 02033 02002 02124 36002 31009 31002 09001 09011 04008 04004 04029 04030 04028 04015 04031 39001 03021 03024 03030 12003 12005 26004 18005 18004 07006 07017 07002 07015 15004 15003



TV	CÓDIGOS
ZENITH	01148
ZENOR	01105
ZEPHIR	01314
ZIRWATEL	11002
ZX	04008

# Nuestra tiendas

## Oviedo

Marqués de Pidal 11  
Marcelino Suárez 11  
Nueve de Mayo 2 (Salesas)  
Bermúdez de Castro 9  
Plaza de los Cuatro Caños 4  
Leopoldo Alas 4  
Avda. Pumarín 8  
Avda. Galicia 3  
Valentín Masip 26  
Tenderina 119

## Gijón

Canga Argüelles 16  
Anselmo Solar 78  
Ramón Areces 4  
Avenida El Llano 18  
Feijóo 52  
Juan Alvar González 46  
Cuatro Caminos  
Magnus Blikstad 61  
Menéndez Valdés 32

## Avilés

González Abarca 8  
Santa Apolonia 142  
La Cámara 25  
Gutiérrez Herrero 40  
Jiménez Díaz 14

## Cangas del Narcea

Uría 22

## Grado

Manuel Pedregal 7

## La Felguera

Ramón Bautista Clavería 18

## Llanes

El Castillo 3

## Luarca

Crucero 2

## Lugones

Avenida de Oviedo 61

## Mieres

La Vega 6

## Navia

Mariano Luiña 13

## Piedras Blancas

José Fernandín 21

## Pola de Laviana

Libertad 62

## Pola de Lena

Plaza Alfonso X El Sabio 12

## Pravia

Carmen Miranda 25

## Siero

Alcande Parrondo 10 (Pola de Siero)  
parque Principado

## Villaviciosa

García de la Concha 1

# Contacto

Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte  
a la web [telecable.es](http://telecable.es)

o al teléfono de atención 24h

Particulares **900 222 111**

Empresas **900 83 00 83**





tiendas telecable | 900 222 111 | telecable.es | síguenos en     